

Kā izdzēst ierīci no sava EZVIZ konta?

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai izdzēstu kameru no sava EZVIZ konta, izmantojot mobilo lietotni.

- Piesakieties EZVIZ kontā
- Kameras apakšējā labajā stūrī pieskarieties “zobrata” ikonas attēlam, lai atvērtu ierīces iestatījumu lapu
- Ritiniet ekrānu uz leju. Pieskarieties "Dzēst ierīci" un izvēlieties "Labi"

PIEZĪME CloudPlay abonentiem: ja esat CloudPlay abonents, šeit tiek piedāvāta arī opcija "Atcelt abonēšanu" un / vai "Dzēst videoklipus" EZVIZ mākoņkrātuves pakalpojumā.

BRĪDINĀJUMS: Atlasot opciju "Dzēst videoklipus", jūs izdzēsīsiet "**VISUS**" videoklipus, kas saglabāti mākoņa pakalpojumā. Atjaunot video ierakstus vairs nebūs iespējams.

