



DP1 durvju actiņas
Lietotāja instrukcija

Komplektā ietilpst:

1. Monitors x1
2. Durvju actiņa x1
3. Barošanas adapteris
4. Skrūves
5. USB barošanas vads
6. Panelis

Apskats un darba uzsākšana:

DP1 ir aprīkots ar infrasarkanā apgaismojumu, un devēju, kas aktivē nakts redzamību nepieciešamības gadījumā.


DP1 strādā ar 4600mAh baterijām, kuras var uzlādēt.

DP1 atbalsta MicroSD karti līdz 128GB. EZVIZ izstrādāja speciālu inteligento cilvēku atpazīšanu, lai izvairītos no viltus trauskmēm. Iebūvēts skaļrunis un mikrofons nodrošina divvirzienu audio caur monitoru vai viedtālruni.

Ievietojiet actiņu durvju ārpusē, novelkot interfeisu cauri, otrā pusē savienojiet kameras interfeisu ar melno paneli un nofiksējiet interfeisa stāvoklī, lai abas iekārtas būtu stabilas. Panelī ievietojiet monitoru.

Lējupielādējiet lietojumprogrammu EZVIZ savā viedtālrunī. Lietojumprogramma: Pievienojiet DP1 savam EZVIZ lietotājkontam, ja tāds nav, izveidojiet to.

- Kad esiet ielogojušies savā EZVIZ lietotājkontā, nospiediet uz „+” augšējā labajā stūrī galvenajā izvēlnē, lai noskenētu QR kodu.



- Noskenējiet DP1 QR kodu, ja nesanāk, ievadiet sērijas numuru manuāli.
- Pievienojiet DP1 Wi-Fi tīklam (viedtālrunim jābūt pievienotam šim Wi-Fi tīklam) un ievadiet paroli.
- Iekārta ir gatava lietošanai.